

入门向导

打开包装取出产品

请从正面打开产品包装，并从包装中取出，注意防止跌落造成设备损坏。

外观

正面视图



背面视图



入门向导

- 1) 鼠标左、右键
- 2) 滚轮
- 3) 电池 LED 指示灯
- 4) 压力屏
- 5) USB 鼠标接收器
- 6) USB 接收器存放空间
- 7) 电源滑动开关
- 8) 激光发射器
- 9) 电池盖开关

安装电池并连接到电脑

- 1) 拨动电池盖开关，打开电池盖；
- 2) 置入两节 7 号电池（注意电池正负极）关闭电池后盖；


入门向导

- 3) 将 USB 鼠标接收器插入电脑 USB 端口；
- 4) 打开产品背面电源滑动开关；
- 5) 等待数秒后便可正常使用。


安装随机软件

- 1) 将鼠标接收器置入计算机 USB 端口；
- 2) 将驱动光盘插入 DVD-ROM 等光驱设备中；
- 3) 系统将自动弹出安装界面，点击“安装汉王软件”按钮，开始汉王软件安装。如果 AutoRun 文件没有启动，也可通过文件浏览选择光盘所在光驱目录，点击目录中“Setup.exe”，运行软件安装界面；
- 4) 稍候，“选择设置语言”窗口弹出，请您选择语言后点击“下一步”；

入门向导




- 5) 您将会看到准备安装程序窗口，点击“下一步”；




- 6) 您将会看到用户许可协议窗口，请详细阅读。选择“是”，继续安装；选择“否”，退出安装程序；

入门向导




- 7) 此时，可以选择安装核心手写软件之外的其它汉王软件。点击“下一步”，开始安装选中软件；

入门向导




8) 等待安装完成;



入门向导

- 9) 安装完成后，点击“完成”完成安装。重启计算机，启动后即可使用。



使用软件


在压力感应屏上书写，立即会在计算机屏幕显示出所书写的笔迹和手写识别候选界面。

手写识别软件一次可以书写单个汉字、字符或者一个英文单词。比如写一个“汉”字，抬笔瞬间完成识别，并将识别后的“汉”字发送到激活的文


入门向导

本编辑窗口光标处。

同时，在候选字栏内显示“汉”字的候选字，点击其中任意字则替换已发送的“汉”字。在联想字区域显示以“汉”字开头的两字词组，单击可将词组发送到当前光标处。在右侧的词组区显示的是以“汉”开头的多字词组，单击可将词组发送到文本窗口。



退出软件

手写识别窗口默认情况下是勾选上自动隐藏的，当我们不书写文字时此窗口不会出现，不会影响电脑使用。我们可以在系统任务栏图标右键或者左键  图标，调出系统菜单，点击“取消隐藏”（临时显示识别窗口）或者“自动隐藏”（反勾选此项）取消自动隐藏功能。

同时，可以在系统菜单上点击“退出”菜单，彻底关闭软件。

使用注意事项

- 1) 书写文字时，请使用配套的手写笔。不要使用尖锐的物品，以免划伤压力感应屏；
- 2) 在压力感应屏上的书写感觉不同于常用的钢笔、圆珠笔，使用时需要有一个适应的过程，书写时无需太用力，轻轻书写即可；

入门向导

- 3) 书写时,手写板的位置应该顺着手势摆正,避免写出的笔迹歪斜;
- 4) 握笔不要过于倾斜,稍微立直一点,以免写不出笔迹;
- 5) 抬笔时间(从抬笔到显示识别结果的等待时间)的长短,应根据个人不同的书写习惯来调整。

技术支持信息

全国服务电话: 95105918 400-810-8816

服务信箱: tech@hanwang.com.cn

汉王科技股份有限公司网址:

<http://www.hanwang.com.cn>

可从汉王科技官方网站下载最新版软件和完整版使用说明书。